形 名		R-S31SSV • R-S31SSVL	部品
種類		冷凍冷蔵庫	
		305L	冷蔵室
中 权 中 容 痔	冷蔵室	173L	高さかわるん棚…1 高さかわるポケット
定格内容積	野菜室	66L〈38L 〉	うすいん棚1 (上段左)…1
	冷凍室	66L〈40L 〉	たためるん棚1 ポケット(中段大)…1
外形寸法	幅540mm	×奥行615mm(ハンドル含まず)×高さ1725mm	】氷温ケース1 ポケット(中段小)…1
電源コード		2.7m	卵ケース1 ジャンボダブルポケット…1
定格電圧		100V	ポケット(上段右)…1 給水タンク1
定格周波数		50/60Hz 共用	野菜室
電動機の定格	50Hz	98W] 野菜ケース ··········1 スライド小物ケース···1
消費電力	60Hz	108W	
電熱装置の定	50Hz	160W(霜取り時)	冷凍室
格消費電力	60Hz	160W(霜取り時)	】スライドケース1 下段ケース1
消費電力量	冷蔵室原	雇内側の品質表示ラベルに表示してあります。	アイススコップ1
質 量		68kg	

- ●「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる 棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を
- ●〈 〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室、冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納 スペースの目安」を表示しています。
- 霜取りは1日1~2回程度、1回の霜取り時間は20~30分程度です。

冷蔵庫の消費電力量について

- ■冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、1999年のJIS C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格に準じた 試験方法により測定し表示しています。
- ■消費電力量の試験条件

	JIS C9801				
種類	冷 凍 <i>汗</i>	令蔵庫	冷蔵庫	冷凍庫	
1生	「スリースター」「フォースター」機種 滞 飓 厚			/7 /木 /単	
庫内温度	冷 凍 室	冷 蔵 室	冷 蔵 室	冷凍室	
	- 18℃以下	5℃以下	5℃以下	- 18℃以下	
扉 開 閉 回 数	80/8 250/8		250/8	8 🛛 / 🖯	
周 囲 温 度	2 5 ℃				
周 囲 湿 度	7 0 ± 5 %				
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)				
の 表 示	W ₂₅ ×365日/年				

W25:周囲温度25℃での1日当たりの消費電力量(kWh/日)



●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



- ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深い傷や変形がある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ピリピリと電気を感じる。

故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 点検・修理をご相談ください。費用など 詳しいことは販売店にご相談ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められ ています。

お客様メモ

購入年月日・購入 店名を記入して おいてください。 サービスを依頼 されるときに便 利です。



1	お !	買い	上に	ř 🖯	年	月	В	形名			
è	購	λ	店	名				電話	()	

◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111

R-S31SSV R-S31SSVL

日立冷凍冷蔵庫

HITACHI **Inspire the Next**

取扱説明書


「 形 名

R-S31SSV形

R-S31|SSV形。R-S31|SSVL形



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。



取扱説明書は保証書と共に大切に 保管してください。

もくじ ページ 安全のため 2 安全上のご注意 5 使いはじめ し は 据え付けのしかた 特長と食品の貯蔵場所 温度調節・操作パネルー 9 使 冷蔵室 10 12 野菜室 方 冷凍室 13 法 自動製氷機の使いかた ― 14 自動製氷機のお手入れ ― 16 部品のはずしかた・ 取り付けかた - 18 1 お手入れのしかた -20 故障かな?と思ったら ― 21 注 移動・運搬のしかた ― 22 保証とアフターサービス ― 23

お客様ご相談窓口 ―― 23

仕様/消費電力量について ― 24

点

■自動製氷機の機械部には

製氷皿が回転したとき、けがをす

電気絶縁が低下し、感電・火災の

厳しい管理の必要なものは、家庭

■分解・修理・改造は絶対

発火したり、異常動作してけがを

●分解・修理が必要なときは、販

.00

用冷蔵庫で保存できません。

にしない

分解禁止

することがあります。

売店へご相談ください。

■薬品や学術試料を保存

■本体や庫内に水をかけ

手を触れない

接触禁止

ることがあります。

ない

水ぬれ禁止

恐れがあります。

しない

ない





扉の開閉などで落下し、けがをす ることがあります。

■冷蔵庫の上にものを置か

■可燃性スプレーを近くで 使わない





安全のため

安全上のご注意

3

ドアスイッチなどの電気接点の火 花で引火する危険があります。

■扉にぶら下がったり引き 出し扉に乗ったりしない







倒れたり、手をはさんだりして、 けがをすることがあります。

■アース(接地)を確実に 行う





アース線接続

故障などによる漏電により、感電す る恐れがあります。

●アース工事は、必ず販売店に依頼 してください。(🏗 7 ページ)

■廃棄処分するときはドア

■お手入れの際は 必ず電 パッキングをはずす 源プラグを抜く







●ドアパッキングは引っ張ると外 れます。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次の

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

ように説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や交 流100 V 以外での使用は しない



とがあります。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

処置をする



他の器具と併用すると、分岐コン セントが異常発熱して発火するこ

●定格15A以上のコンセントを単 独で使用してください。

■ぬれた手で 電源プラグの |

■電源コード・電源プラグを破損

傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを 載せたり、冷蔵庫で押しつ けたり、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ショート・火 災の原因になります。

●電源コードや電源プラグの修理は販売店に ご相談ください。

ドアスイッチなどの、電気 接点の火花で引火爆発し、 火災や、やけどの原因にな

ります。 ■電源プラグはコードが下 向きになるよう差し込む

■電源プラグは根元まで確 実に差し込む



■地震などによる転倒防止の

転倒し、けがの原因になります。

抜き差しはしない



差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコン セントは使用しないでください。

逆に差し込むとコードに無理がか かり、ショート・過熱し、感電・ 発火の原因になります。

■庫内灯は指定のものを 使う





指定以外のものを使うと、火災の



抜かずに作業すると感電やけがをす る恐れがあります。(ごす 18ページ)

■庫内灯を交換するときは 必ず電源プラグを抜く



安全上のご注意

するようなことはしない







する

■可燃性ガスが漏

れているときは

冷蔵庫に触れず

窓を開けて換気

必ずお守りください

ない

ベンジン・エーテル・LPガス・ シンナー・接着剤などは引火爆発

■電源プラグのほこりは

電源プラグにほこりなどがたまる

と、湿気などで絶縁不良となり、

●電源プラグを抜き、乾いた布で

■冷蔵庫の上に水を入れた

こぼれた水で電気部品の絶縁が悪

くなり漏電し、火災・感電の恐れ

■引火しやすいものは入れ」

定期的に取る

火災の原因になります。

容器を置かない

拭いてください。

水ぬれ禁止

があります。

する危険があります。 ■湿気の多いところや水の かかるところには据え付 けない



水ぬれ禁止

電気絶縁が悪くなり、感電や火災 の原因になります。

■製品の異常や故障のとき は 電源プラグを抜き 運 転を中止する



感電やけがをする恐れがあります。

感電やけがをする恐れがあります。



安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

注意

■冷凍室にびん類を入れ ない





中身が凍って割れ、けがをするこ とがあります。

■冷凍室の食品や容器をぬ れた手で触れない





凍傷になる恐れがあります。 (特に金属製のもの)

■最下段の引き出し扉を開 けるときは 冷蔵庫に足を 近づけすぎない





扉を引き出したとき、足の甲など に当たり、けがをする恐れがあり

■食品は棚より前に出さ ない





ビン類などが引っ掛かって落下 し、けがをすることがあります。

■ジャンボダブルポケット前 列には 底まで入らないビ ン類は入れない





大きなビン類などを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす ることがあります。

■におったり 変色した食 品は食べない





腐敗により、病気の原因になるこ とがあります。

■冷蔵庫底面に手を入れ ない





清掃するとき、底面に手を入れる と鉄板で手を切る恐れがあります。

■傷付きやすい床の上では 使用しない





移動車輪により床材を傷付けるこ とがあります。

●傷付きやすい床では保護用の板 などを敷いてください。

■2つ以上の扉を開くときや 冷蔵庫下部の移動車輪は 他の人が冷蔵庫に触れてい るときは 扉で指をはさまな






扉と扉のすきまに指をはさみ、け がをする恐れがあります。

■引き出し式の扉を閉めるときは上面を持 たない





扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをす ることがあります。

■運搬するときは 運搬用取っ手を持つ





取っ手以外を持つと手がすべってけがをする恐れが あります。(ご子22ページ)

自動霜取りについて

(霜取り操作は不要です)

- ●冷却器に付いた霜は自動的に溶けます。溶けた水は蒸発皿にたまり、自動 的に蒸発します。
- ●JIS (日本工業規格) では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品 温度)の上昇が、5℃以下と規定されています。

使いはじめ

しめらせた柔らかい布で。

●冷蔵庫は、「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけ るもの」です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を心がけてください。





専用コンセントに接 続する



充分冷えてから食品を 入れる

プラスチックのにおいは庫 内が冷えるとなくなります。




温の高いとき は、食品が充 分に冷えるま で24時間くら いかかること があります。

はじめに

すき間をあける

詰め過ぎると、冷気の流れ が悪くなります。



食品は清潔に

食品には、意外に多くの汚 れが付いています。



大量の食品を入れる時 は冷ましてから


温かい食品を大量に入れると、 庫内の温度が上がり、電気代 のムダになりますので、冷ま してから入れることをおすす めします。



上手な食品 の入れかた

冷気の吹き出し口を ふさがない

冷気の流れが悪くなります。



密閉して

ラップや密閉容器を利用す れば、乾燥やにおい移りを



新たな食品を重ねない

冷えていた食品の温度が上 がります。



こんなときは

塗装面に傷が ついたときは

放っておくと、さび が発生しますので、 早めに処置してくだ ■ さい。

【簡単な処置方法】 ◆ 小さな傷はシールをはる。

● 大きな傷は、防水性のある 壁紙をはる。

/さびは紙やすりで)

、落としてから






停電したときは

扉の開閉を減らし、新たな食品の 保存はさける。



長期間使わないときは

電源プラグを抜いてから庫内や自動製 氷機 (🖙 **値** ページ) を掃除し、2 ~ 3日間扉を開けて乾燥させる。(カビ、 ニオイの防止)



一度電源プラグを抜いた あと、すぐに差し込んでも 7分間は圧縮機の運転を しません。

ただし庫内が 冷えていない 場合は、約30 秒で運転を開 始します。







据え付けのしかた

ムダな電気代や 騒音をおさえるために、 正しく安全な据え付けを!

万一の地震にそなえて

●背面の左右に冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、 先端を丈夫な壁や柱に固定してください。 別売品:部品番号 R-826CV 300

> 希望小売価格 870円(税別) ×2個使用 (2003年4月現在)

放熱スペースをあける

- ●冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を放出し ています。図のように左右1cm、上部5cm以上(冷 蔵庫の天井面から)のすき間をあけてください。
- ●背面は壁に付けられますが、振動音が出るときは、 壁から離してください。また、圧縮機周辺の空気の 対流により、壁材が黒く変色する場合があります。
- ●冷蔵庫側面から放熱しているので、周囲の壁・棚 等が暖かくなることがあります。側面の隙間は、 なるべく大きく確保してください。
- ●冷蔵庫の上にものを置かないでください。

熱気・直射日光の当たらないところ


●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

湿気が少なく、風通しのよいところ

●さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

床が丈夫で水平なところ

- ●調節脚を下図のように矢印の方向に回して床に着け、 水平に固定してください。不安定な据え付けは、転倒 や騒音・振動の原因になります。
- ●冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうた んや畳・フローリング・塩化ビニール製の床材などの 場合、または床が弱い場合は丈夫な木板を敷いてくだ さい。




アース(接地)について

万一の感電防止および雑音障害を防ぐために、ア -ス(接地)することをおすすめします。なお、次 のような場所に据え付ける場合は、必ずアースをし てください。

- ●土間や洗い場の床など水気のあるところ。
- ●地下室など湿気のあるところ。
- ●その他水気や湿気のあるところ。

●アースのしかた

アース線を背面下部のアース取り付けねじ(●記 号) と電源コンセントのアース端子に接続してく ださい。



別売品: 「アース線 (2.5m)」 部品番号 NW-60R6 52 希望小売価格 300円 (税別) (2003年4月現在)

●アース端子がない場合

お買い上げの販売店にアース工事(D種接地工事 有料)を依頼してください。

接続してはいけないところ

- 水道管 (感雷の危険)
- ガス管 (爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)

●漏電しゃ断器について


特に水気の多い場所(魚店、豆腐店など常時床面に 水気のあるところ) に据え付ける場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられ ています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談 ください。

専用コンセント /交流100V √定格15A以上


固定のしかた

必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください。





調節脚(左右)を 矢印の方向に回し て下げる。



扉の平行調整は






調節脚右を矢印の方向に 回して調節してください。

調節脚左

●左側が下がっている場合 ●右側が下がっている場合



調節脚左を矢印の方向に 回して調節してください。

● 冷蔵庫の設置状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたり することがあります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離すか、冷蔵庫を アース(接地)することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。



■すみずみまでたっぷり収納できる 新鮮冷蔵室

冷蔵室

高さかわるん棚(上段)/うすいん棚(下段)

食品の高さや使い方に合わせて調節できます。


- ●棚の奥を少し持ち上げ手 前に引き出すと取り出せ ます。
- ●お好みの位置に合わせ棚 を奥面に当たるまで押し 込んで下さい。
- ●高さかわるん棚・うすいん棚 に、10kg以上のものを載せないでください。棚が 変形したり、割れたりすることがあります。




(CF(1) ~->j)

たためるん棚

●普通の棚として




●手前側に背の高い 食品を入れる時は






手前を少し持ち上げて 押し込みます。

●背の高い大きな 食品を入れる時は



奥まで押し込んだ手前 の棚を1cm<らい引い て奥に立てます。

※たためるん棚に10kg以上のものを載せないで ください。棚が変形したり、割れたりすること があります。




氷温室

氷温 魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約-1℃ 付近の温度帯です。

お願い


●氷温ケースの開閉は、図のように取っ手部を持って行 なってください。取っ手部以外に手をかけて行なうと、 指をはさんでけがをすることがあります。




- ●冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケースを押し込んだ状 態で閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を 閉めると、ケースや食品を破損することがあります。
- ●豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品を 氷温室に入れないでください。食品が凍結します。ま た、ケースには3kg以上ものを入れないでください。 割れることがあります。

ポケット(中段大)

●卵ケースには、卵を市販のパックのまま入れる ことができます。




●卵ケースを裏返しにすると、小物ポケットとし ても使えます。



高さかわるポケット(上段左)

(移動のしかた)

- ●持ち上げ、手前に引きはずします。
- ●取り付けるときは、逆の操作をします。




●上へ移動する時は、扉側の上部凸部にポケット ささえ部 (上)を上から挿入し、下へ下げます。




(高さかわるポケットを上へ)

上に350mL缶 下に500mL缶が入ります。



(高さかわるポケットを下へ`

上に500mL缶 下に350mL缶が入ります。



注意

■ ポケットに不安定で倒れやすいビン類や缶 類を立てて入れない

落下して、けがの原因になります。

■ ジャンボダブルポケットにボトル類を無理 に入れない

扉の開閉でポケットがはずれたり、ボトル類が落 下して、けがをする恐れがあります。

■ 棚は決められた位置以外では使用しない 棚のストッパーがきかず、棚や食品が落下しやす くなります。

- **お願い** ●高さかわるん棚・うすいん棚・たためるん棚に、ビン類や食品容器を載せる場合は、庫内灯を覆っ ているランプカバーに強く突き当てないでください。ランプカバーが割れることがあります。
 - ●氷温室の前にはものを置かないでください。氷温ケースとジャンボダブルポケットにはさまれて、 半ドアとなったり、ケースや食品を破損することがあります。






野菜室








野菜ケース

- ●野菜ケースに、11kg以上のもの を入れないでください。ケース が変形したり、割れたりするこ とがあります。
- ●野菜ケースに食品を入れるときは、スライド小物ケースの下面より上に食品が出ないようにしてください。食品やスライド小物ケースを破損することがあります。



、 スライド小物ケース…くだものや小物野菜の貯蔵に。

- ●スライド小物ケースをはずして使うと、野菜室の温度が低くなり、 また高湿を保てません。
- ●スライド小物ケースに、3.6kg以上のものを入れないでください。 ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

ボトルコーナー

●2Lのペットボトル・ビール大び んを立てて収納できます。

<u>(1)</u>注意

■ 野菜室の扉を閉めるときは上面を持たない

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで けがをすることがあります。

■ 野菜室扉を引き出した状態で扉にのったり ぶらさがったりしない

冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけがをすることがあります。

野菜は、切らずに貯蔵したほうが日もちします


貯蔵してはいけない食品

バナナ・メロン・パパイヤ・パイナップル・アボガ ドなどは、熟成が進みにくくなり、変質することも あります。

なお、食べる前に冷蔵庫で冷やすことは差し支えありません。

貯蔵しなくてもよい食品

カボチャ・ごぼう・玉ねぎ・いも類・にんにく・根しょうがなど。



お願い

- ●野菜の量や種類によって、スライド小物ケースの底面や野菜室天上に結露することがあります。ふきんなどで 拭き取ってください。
- ●水洗いした野菜は、よく水気を切ってから入れてください。
- ●長ねぎ・にら・わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるものは、ラップをして保存してください。

●野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップをしてください。

自動製氷機 アイススコップ ●アイススコップは所定 の位置に倒して置いて ください。 貯氷コーナ-(CF(1) ~->)) 立てて置くと、半ドア になったり、ケースや 製氷機を破損すること スライドケース があります。 ■スライドケース内に、 3.6kg以上のものを入 れないでください。 ケースが変形したり、 割れたりすることが アイススコップ あります。 貯氷量検知レバー

急冷凍機能

●食品のおいしさ・新鮮さをすばやく冷凍します。

冷蔵室内にある操作パネルの「急冷凍」ボタンを押すと急冷凍ランプが点灯し、約2時間、急冷凍運転を行います。終わるとランプが消えます。途中でやめたいときには、もう一度ボタンを押します。ランプが消え、急冷凍を停止します。

●急冷凍時は庫内ファンの回転数を増しているため、 運転音が大きめになります。


こんなときは

●周囲温度が高い夏場などは、急冷凍の効果が少な くなる場合があります。

下段ケース

大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れます。

- ●下段ケースに、10kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。
- ●下段ケースの目安線より上に、食品が出ないようにしてください。食品がスライドケースに当って、 扉が確実に閉まらなくなり食品やスライドケースを破損することがあります。また、冷気通路をふさぎ、冷えが悪くなることがあります。



冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ★ ★★★ (フォースター)です。 冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

- JISの試験方法は次の通りです。
- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調節ダイヤルを調節して、試験を行います。
- ◆ 冷蔵庫の据え付け場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で-18 ℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としています。

記 号	★ *** フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭で の貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって 異なりますので、一応の目安としてご覧くだ さい。

か



🔑 自動製氷機 の使いかた

■給水タンクに水を入れ、セットするだけで氷ができます。一定量氷が貯まると、

自動的に止まります。

氷の作りかた

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、 ニオイやホコリがついていることがあります ので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施し てください。(CF(1)ページ)



給水栓を開け、水を入れます。

●「満水線」まで水を入れてください。 満水線以上に水を入れると、ふたの 周りから水が漏れます。



● 水道水をそのままご使用ください。井戸 水や浄水器などで塩素分などを取り除い た水や一度沸騰させた水は、雑菌が繁殖 しやすくなるため自動製氷に適さないこ とがあります。

給水タンクの本体を持ち、静か に運びます。

● タンクの底に手をそえて、水平に運




会 給水タンクを「タンクセット位置」の キャスマット・ 奥まで確実に押し込みます。

● 給水タンクの押し込みが不充分です と、給水されず製氷できません。




★給水タンクの水が「給水線」までな くなったら水を補給します。



氷の保存について

- 氷の量の確認は貯氷量検知レバーが自動的に行い、一定量になる と製氷を停止します。但し構造上、貯氷コーナーに氷は一杯には なりません。
- 氷の量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイススコップ は所定位置に倒して置いてください。
- 貯氷コーナーには冷凍食品などを入れないでください。 製氷を停止することがあります。






製氷時間と製氷能力について

- ●製氷時間は、1回約100分かかります。氷の量は約80個、氷をならす と約120個収納できます。(周囲温度30℃、扉開閉なしのとき)
- ●次のようなときには、製氷時間が長くなります。
- 冷蔵庫の使いはじめは、庫内が充分冷えてから給水・製氷の動作 に入りますので、約6~8時間かかります。夏場など周囲温度の 高いときには、24時間以上かかることがあります。
- 扉開閉が多いときや、多量の食品を一度に入れたとき。
- 冬場など周囲温度が低いときや、製氷の途中で停電などがあった
- 「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたとき。
- ●貯氷コーナーに氷が一定量たまると、自動的に止まりますが、製氷 機は氷の量を確認する為、一定時間で動作します。

- お願い 給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。
 - 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。
 - 〔ジュース・お湯などは故障や変形の原因になります(耐熱温度50℃)〕

● 貯氷コーナーに水を入れて氷を作らないでください。ケースが割れる恐れがあります。

■「ぬめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク・ 浄水フィルターは、必ず週 1 回水洗いをしてください。



冷蔵室中

冷凍室中

急冷凍

チルド

製氷

一時停止

停止

5秒押し 製氷おそうし

FAN INVERTER

製氷一時停止・製氷停止のしかた

製氷ボタンを押して、自動製氷機の設定を行います。



- ●「製氷運転中」は、表示ランプ(緑色ランプ)が消えています。
- 据え付け時は、「自動製氷」に設定されています。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰したあとは「自動製氷」の状態に戻ります。

夜間、氷の落下音が気になるときに、 ご利用ください。

ボタンを押してから約8時間、製氷を停止します。ランプがついている間は、 解除するまで、毎日同じ時間に製氷を停止(8時間)します。

※製氷一時停止ランプが点滅している場合は、故障をお知らせしています。(ごすりページ) お買い上げの販売店にご相談ください。

製氷停止

冬など長期間氷を作る必要がないときに、ご利用ください。

製氷を停止します。

- ●ボタンを押してから給水タンクの水を捨て、各部を清掃します。(CF®ページ)
- ●「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたあとの製氷時間は、給水パイプ凍結防止ヒーターの予熱運転を 行うため通常よりも長くなります。

製氷皿おそうじ機能の使いかた

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、ニオイやホコリがついていることが ありますので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施してください。


- 給水タンクに新しい水を入れ、所定の位置にセットします。
- 冷凍室の貯氷コーナーを空にして、底面にきれいな「ふきん」または 「タオル」を動きます 「タオル」を敷きます。
- 冷凍室扉が閉まっていることを確認してから、製氷ボタンを5秒以上 押し続けます。

"ピーピー...."のアラームが鳴り「おそうじ」を開始します。 (「おそうじ」中は、アラームが鳴り続けます。)

- 4 約3分で「おそうじ」を完了します。 「おそうじ」完了とともにアラームが止まります。
- 貯氷コーナーに溜まった氷や水、及び「ふきん」や「タオル」などを 取り除きます。

お願い


- ボタンを押し始めたら、「おそうじ」が完了するまで冷凍室扉を開けないでください。
- ●「製氷一時停止」や「製氷停止」をしていた場合には、水が出ないことがありますので、 「自動製氷」に設定し、30分経過してからお使いください。





⇒ 自動製氷機 のお手入れ

■「ぬめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク・ 浄水フィルターは、必ず週1回水洗いをしてください。



ふたとパッキング



ふたの後側(ノズル側)の段 差に指を引っ掛け、ふたを はずします。



ふたの裏の切り欠き部より パッキングをはずし、柔ら かいスポンジで水洗いしま

🗿 パッキングを取り付けます。

切り欠き部


浄水フィルターとケース




矢印の方向に回し、ケース **** 7.77 をツメからはずします。



つまかって一ス下部を指で押さえ込ん み、浄水フィルターのつま み部を指で引っ張ってはず します。



, 浄水フィルターを元に戻し



パッキング

給水栓

(浄水フィルターの交換))

- ●古くなったら交換してください。 (約3~4年が目安です)
- 交換用浄水フィルターのご注文 部品番号: RJK-30をご指定のうえ、お買 い上げの販売店でお買い求めください。 (浄水フィルターをはずしても 製氷能力 は変わりません)

- お願い ●浄水フィルターは、破れやすいため棒などでつついたりしないでください。
 - 浄水フィルターのお手入れは、台所用中性洗剤やベンジン・漂白剤などを使用しないでください。 (氷のにおいの原因となります)
 - つめでふたを開けないでください。(つめを傷める恐れがあります)
 - 給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。
 - ●「製氷停止」で長期間使用しない場合には、給水タンク各部をよく乾燥させてください。

このようなときは…

このようなときは	ご確認ください
■氷ににおいが あるとき	 給水タンク・浄水フィルターが汚れていませんか? 給水タンクの水は古くありませんか? 浄水フィルターをはずしていませんか? 浄水フィルターが古くなっていませんか? お手入れに洗剤やベンジン・漂白剤などを使用していませんか? においの強い食品を、ラップをしないで入れていませんか?
■製氷しない ■氷の量が少ない	 ●給水タンクに水が入っていますか? ●給水タンクが奥まで正しく入っていますか? ●扉をひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか? ●貯氷コーナーに食品など氷以外のものを入れていませんか? ●アイススコップは所定の位置にありますか? ●浄水フィルターが古くなっていませんか? ●周囲温度が低く給水タンクの水が凍っていませんか? ●停電がありませんでしたか? ●製氷ボタンにより、製氷を停止していませんか? ●使いはじめなど、冷凍室が充分冷えていないときは氷ができるまでに約6~8時間、夏場は約24時間くらいかかることがあります。
■氷が丸くなる 小さくなる つながったり するとき	 ■扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? ●長期間、貯氷したままになっていませんか? ●氷は昇華して丸くなったり、くっつくことがあります。 ●給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくできることがあります。 ●貯氷コーナーに氷がいっぱいになってくると、つながることがあります。 ●停電になったことがありませんか?

お知らせ、以下のようなことは異常ではありません。

- 氷の落下音・給水ポンプの運転音がします。
- ●氷は製氷皿からはずれるとき、少し割れることがあります。
- ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物(カルシウム結晶)ができることがありますが、害はありません。
- 給水タンク内には水滴が付着します。
- 自動製氷中は、給水タンクが空のときにも、給水ポンプの運転音がしますが異常ではありません。
- 周囲温度が5℃以下では、給水タンクの水が凍ることがあります。このときには、氷を取り除いて水を入れ なおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にしてください。(🎞 🧿 ページ)
- 冷凍室扉を強く開閉したときには、氷が容器の奥に落ちることがありますので、ゆっくりと開閉してくださ ()₀



部品のはずしかた・取り付けかた

- 取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。
- 冷蔵室の部品は扉を90度開くだけで、部品の取りはずし、取り付けができます。

高さかわるん棚(上段)/うすいん棚(下段)

左右の奥を引っ掛けて ありますので、奥を少 し持ち上げ、手前に引 き出します。 取り付けるときは、奥 面に当たるまで押し込

んでください。




たためるん棚

棚を奥に立てて上に 持ち上げます。




氷温ケース

ケースをいっぱいに引き出します。手前を少し持ち上げ、さらに引き出します。



庫内灯の交換

● 電源プラグを抜く。



❸ ランプカバー下側左右の突起部に指をかけて 手前に引き、ランプカバーをはずす。

(庫内灯交換後、ランプカバーは先に上部 、 ツメを下側から差し込み、はめてください。)



庫内灯のご注文

形名をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

庫内灯 110V 15W ガラス球形式 T20 口金 E12

⚠警告

■庫内灯を交換するときは 必ず電源プラグを抜く


抜かずに作業すると感電やけがを する恐れがあります。

■ 庫内灯は指定のものを 使用する

指定以外のものを使用すると、火 災の原因になります。


ジャンボダブルポケット

ポケットの取り付けは固くしてありますので、 左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり 押し上げてください。




「高さかわるポケット(上段左)/ポケット(上段右・中段大・中段小)

ポケットの取り付けは固くしてありますので、 左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり 押し上げてください。




下段ケース・スライドケース


扉を開け、図のようにスライドケー スを引き出します。



扉の手前を持ち上げ、さらにゆっく りと引き出し、扉を床に着けます。




下段ケースを図のように持ち上げます。 取り付けの際は、ケース左右前側の突 起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちで 枠を抱え込むようにセットしてくだ さい。




野菜ケース・スライド小物ケース




扉を開け、図のようにスライド小物 ケースを引き出します。



記 扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり と引き出し、扉を傾けます。



野菜ケースを手前に持ち上げます。 取り付けの際は、ケース左右奥側の突 起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちを 枠の上に乗せるようにセットしてくだ さい。








⇒お手入れのしかた

■月に1回はお手入れを。

お手入れのしかた

電源プラグを必ず抜きます。

- お手入れ後、電源コードにきれつやすり傷がな いことを確認します。
- 布にぬるま湯か薄めた中性洗剤を含ませてふきます。 中世光剤を含ませてふき ます。中性洗剤でふいた後は、水ぶきします。
- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。



注意

■冷蔵庫の底面に 手を入れない 冷蔵庫の底面には

鉄板があり、けが の原因になります。

もしご不審な点がありまし たら、すぐにお買い上げの 販売店にご連絡ください。 ■ 水をかけない

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く また ぬれた手で抜き差ししない 感電することがあります。
- 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は よくふき取る ほこりで電気がショートしやすくなり、火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因になります。

電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

お願い

- ●電源プラグを抜き、次に差し込むときは、7分以上間をおいてください。すぐに差し込みますと機械に無理がかかります。
- ●食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、ふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。
- ●食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐふき取ってください。そのまま放置しますと、変色することがあります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- ●次のものは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。 シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉せっけん・みがき粉・アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワック ス・熱湯・酸・たわしなど。特に、アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄変させたり、 プラスチックが割れることもあります。



故障かな?と思ったら

次のことをお調べください

全く冷えないとき

- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ●ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- ●停電ではありませんか?

よく冷えないとき

- ●温度調節を"弱"にしていませんか?
- ●直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどが ありませんか?
- ●熱いものを入れたり、扉をひんぱんに開けていま せんか?
- ●食品を詰めすぎていませんか?
- ●周囲の風通しはよいですか?
- ●扉が食品に当たって半開きになっていませんか?
- ●据え付け後、じゅうぶんに時間がたっていますか? (夏場など冷えるまでに24時間かかることがあり)
- ●夏場の特に暑い時期ではありませんか? (特に外 気温が高いときには、冷却力が低下し、アイスク リームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度 が高くなったりすることがあります)

冷蔵室で食品が凍結するとき

- ●温度調節を"強"にしていませんか?
- ●周囲の温度が5℃以下になっていませんか?
- 水分の多い食品を、冷蔵室棚の奥に入れてません

音がうるさいとき

- ●床がしっかりしていますか?
- ●据え付けが悪く、がたついていませんか?
- ●背面が壁などに当たっていませんか?
- ◆冷蔵庫の周囲に、おぼんなどが落ちて音を出して いませんか?

庫内のにおいが気になるとき

●においの強い食品を、ラップをしないで入れてい ませんか?

床面や庫内に水がたまるとき

・扉が食品に当たって半開きになっていませんか?

これは故障ではありません

水の流れるような音や沸騰するような音 (ボコボコ) がする

●冷凍サイクル中の冷媒が流れる音や霜取りヒーター から発生する音で、停止中も出ることがあります。

扉を開けた時、庫内から 音(ピシッ)がする



●庫内に暖かい空気が入り、温度 変化により、部品がきしむ音です。

外側に露が付く 庫内に霜、氷、露が付く

●周囲の湿度が高いとき、外側やドアパッキング、 扉に露が付くことがあります。また、扉の開閉 回数が多いとき、水分の多い食品を入れたとき に、庫内(特に野菜ケース内) に露など付くことがあります。 乾いた布でふき取ってくださ

扉を閉めた直後、すぐに扉を開けよ うとすると、扉が重く感じる

●庫内に入った空気が急に冷や されて、庫内の圧力が一時的 に庫外より低くなるためです。



扉を開けたとき、モーター音がする

●冷却運転時に庫内冷却用ファンが回転しているた めです。

扉を閉めたとき、他の扉が一瞬開く


●扉を閉める際の、中の風圧を 逃がすためです。



冷蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる

●露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため で、食品の貯蔵には影響ありません。特に夏場は、 熱く感じることがあります。 放熱パイプ

※背面の穴は、冷蔵庫製作 時に必要なものです。性 能には影響ありません。



■以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 アフターサービスについては、(ご子23ページ)をご覧ください。

窓




移動・運搬のしかた

移動・運搬のまえに


移動するときは

調節脚を上げると、簡単に動かせます。床が傷つきや すい場合はシートなどを敷いてください。傾けて移動 するときは、給水タンク・製氷皿や蒸発皿の水をこぼ さないようにするため、次の操作をしてください。

- が閉まっていることを確認しま
- ❷ 冷凍室扉を閉めたまま、操作 パネル内にある製氷ボタンを 5秒以上押し続けます。




- **(3)** 約3分して、"ピー"音が鳴り止 んだら冷凍室扉を開け、貯氷 コーナーの水や氷を捨てます。
- ② 電源プラグを抜きます。
- **⑤** 食品を取り出し、右図の通りに 蒸発皿の水を捨てます。




蒸発皿の水を抜くには

- ② 排水□の中の奥にある膜を、ドライバーなどを強く 突き当てて破ります。(排水口より水が出ます。)
- 個排水□より水が出なくなるのを確認してから、水漏 れ防止の為、排水栓を確実に締めてください。



●排水後でも、運搬時に少量の水がこぼれる場合があり ます。冷蔵庫を傾ける前に、下側に雑巾などを敷いて ください。

移動・運搬のとき



●扉が開かないように、しっかり固定してください。

お願い

- 引き出し扉の取っ手は、指が滑りやすいため、運搬には使わないでください。
- 扉を持って運んだり、横積みをしないでください。(圧縮機の故障の原因になります)

お知らせ

22

● 転居の場合、周波数50/60Hz (ヘルツ)は共用ですので特別な操作は必要ありません。



保証とアフターサービス/お客様ご相談窓口

(必ずお読みください)

保証について

■この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に 保管してください。なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。なお、保証期間中で も有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。当社は、販売店 からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

■冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店に修理を依頼してください。アフター サービスを依頼されるときは、右のことをお知らせください。

名···R-S31SSV • R-S31SSVL 故障状態…できるだけ詳しく 順…付近の目印も

※形名は冷蔵室扉内側の品質表示ラベル あるいは保証書をご覧ください。

アフターサービスでお困りの場合は

■お買い上げの販売店か、下記ご相談窓口にお問い合わせください。

転居されるときは

■ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

-般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センター へ

担当地域	電話番号	所在地			
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10			
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45			
関東·甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)			
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)			
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8			
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17			
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143			
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)			
ー ●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。 ー					